Раскрытие программы PowerSDR на передачу [файл Database.XML]

В этой статье описан процесс полного раскрытия программы PowerSDR на передачу, путём изменения XML файла.

По умолчанию программа PowerSDR работатает в режиме "передачи" только на любительских диапазонах. Раскрытие программы PowerSDR на "передачу" – это возможность передавать на тех частотах, на которых передача по умолчанию запрещена, например: CB band. Для того, чтобы работать в этом диапазоне, необходимо "раскрыть" программу PowerSDR на передачу.

Сначала необходимо файл extended.edf скопировать в папку с программой PowerSDR.

На диске "C" дважды кликнем левой клавишей мыши на папке Program Files. Окно "Program Files" обновится, и мы увидим папку 🃁 FlexRadio Systems.



Дважды кликнем левой клавишей мыши по папке *FlexRadio Systems*, для перехода из папки "Program Files" в папку "FlexRadio Systems".



Выбираем папку с нужной версией программы PowerSDR и дважды кликнем левой клавишей мыши по папке *PowerSDR v.x.xx.x*, мы увидим содержимое папки PowerSDR.



В эту папку необходимо скопировать файл extended.edf.

В дальнейшем мы будем работать с файлом 🖆 database.xml.

Для программы PowerSDR v2.0.xx файл 🖆 database.xml находится:

C:\Documents and Setting\Имя пользователя\Application Data, папка 🃁 FlexRadio Systems

Откроем его при помощи блокнота. Для этого кликните на файле database один раз правой клавишей мышки. Во всплывшем меню выберите ОТКРЫТЬ С ПОМОЩЬЮ и БЛОКНОТ. Запустится приложение Блокнот, в котором будет открыт файл database.xml

В файле database.xml необходимо найти место, с которого начинаются секции <<u>STATE</u>> Это место находится сразу после строки </<u>TXProfileDef</u>> и выглядит так:

🖡 database-2000.xml - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<micgain>10</micgain> <lev_on>true</lev_on> <lev_slope>0</lev_slope> <lev_maxgain>10</lev_maxgain> <lev_attack>2</lev_attack> <lev_decay>500</lev_decay> <lev_hang>500</lev_hang> <lev_hangthreshold>0</lev_hangthreshold> <alc_slope>0</alc_slope> <alc_maxgain>-20</alc_maxgain> <alc_attack>2</alc_attack> <alc_decay>10</alc_decay> <alc_hang500< alc_hang=""> <alc_hangthreshold>0</alc_hangthreshold> <alc_hangthreshold>0</alc_hangthreshold></alc_hang500<>
SetupWizard 1
<key>UdUX</key> <key>tbDX</key> <value>5</value> <state> <key>chkDX</key> <value>False</value> </state> <state> <state> <state> </state> </state> </state> <key>chkTXEQ</key>

Теперь необходимо между строкой </TXProfileDef> и строкой <State> вставить следующий код:

```
<State>
<Key>extended</Key>
<Value>True</Value>
</State>.
```

Этот код ссылается на файл extended.edf

👂 database. xml - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Dain Dparka Dopmar Brua Chapaska <lev_attack>2</lev_attack> Carpascollev, Decay> <lev_hang>500 Carpascollev, Hang3 <lev_hang3500< lev_hang3<="" td=""> Carpascollev, Hang3 <lev_hang3500< lev_hang3<="" td=""> Carpascollev, Hang3 <lev_hang3500< td=""> Carpascollev, Hang3500 Carpascollev, Hang3500 <alc_maxgain>-20 Carpascollev, Hang3500 Carpascollev, Hang3500 <alc_hangthreshold>0 Carpascollev, Hang3500 Carpascollev, Hang3500 <alc_hangthreshold>0 Carpascollev, Hang3500 Carpascollev, Car</alc_hangthreshold></alc_hangthreshold></alc_maxgain></lev_hang3500<></lev_hang3500<></lev_hang3500<></lev_hang>

Далее необходимо найти место, с которого начинаются секции <<u>BANDTEXT</u>> Это место находится сразу после строки </<u>xs</u>:schema> и выглядит так:

Если проанализировать секции <BandText>, то можно понять, как они работают:

<BandText> и </BandText> – это контейнер секции, <Low> и </Low> – это начало диапазона частот, <High> и </High> – это конец диапазона частот, <Name> и </Name> – это название данного диапазона <TX> и </TX>, принимающий только два значения:

- Тгие (истина, разрешено)
- False (лож, запрещено)

Запись в базе говорит о том, что в диапазоне:

от "1,800000" до "1,8099999", под называнием "160М CW/Digital Modes", режим передачи "разрешен",

```
от "1,810000" до "1,842999", под называнием "160M CW", режим передачи разрешен и т.д.
```

Совсем другое дело – это рисунок ниже, который запрещает использовать режим "передачи" на частоте 2,500000 под название WWV, на частоте 5,0000 под название WWV и т.д.

📕 database-2000.xml - Блокнот				
Файл Правка Формат Вид Справка				
 <bandtext> <low>47088.1</low> <high>47088.1</high> <name>47GHz Calling Frequency<tx>true</tx> </name></bandtext> <bandtext> <low>47088.100001</low> <high>47088.4</high> <name>47GHz General</name> <tx>true</tx></bandtext>	Jame>			
<bandtext> <low>2.5</low> <high>2.5</high> <name>WWV</name> <tx>false</tx> <bandtext> <bandtext> <low>5</low> <high>5</high> <name>WWV</name> <tx>false</tx> </bandtext> <bandtext> <low>10</low> <high>10</high> <name>WWV</name> <tx>false</tx> </bandtext> <bandtext> <low>15</low> <high>15 <high>15</high> <name>WWV</name> <tx>false</tx></high></bandtext></bandtext></bandtext>				

Из этого всего следует, для того чтобы разрешить режим передачи на запрещенных участках, таких как частота 2,500000, необходимо между тегами <TX> и </TX> поменять значения с False на True.

🖡 database.xml - Блокнот	
Файл Правка Формат Вид Справка	
<name>47GHz General</name>	
<tx>true</tx>	
<bandtext></bandtext>	
<low>2.5</low>	
<high>2.5</high>	
<name>WWV</name>	
<tx>true</tx>	
<bandlext></bandlext>	
<low>5</low>	
<high>5</high>	
<iname>vvvv</iname>	
Inverse	
<lows10< lows<="" td=""><td></td></lows10<>	
<high>10</high>	
<name>WAA/</name>	
<tx>true</tx>	
<bandtext></bandtext>	
<low>15</low>	
<high>15</high>	
_ <name>WWV</name>	
<tx>true</tx>	
<bandtext></bandtext>	
<low>20</low>	
<high>20</high>	
<name>WWV</name>	
<tx>true</tx>	
<bandlext></bandlext>	
<l0w>U.153</l0w>	
<hign>0.2/9</hign>	

Думаю, это не будет сложно, т.к. запрещенных диапазонов около 21. Файл "database.xml" нам больше не нужен, закрываем его одним нажатием левой клавиши мыши на клавишу В верхнем правом углу окна. После нажатия клавиши закрытия окна появится новое окно предупреждения, которое говорить о том, что содержимое файла database.xml изменилось и <u>предлагается</u> два варианта: сохранить изменения и отказаться. Нажимаем клавишу

ОК, для сохранения изменений. Окна предупреждения и файла database.xml закроются. Программа готова к работе.

Есть другой, менее трудоёмкий метод:

-это импорт откорректированной базы данных - программой PowerSDR . Для этого необходимо выполнить следующие действия, как показано на рисунках ниже. Не забудьте скопировать файл **extended.edf** в соответствующую директорию, как было описано ранее. Необходимо заметить, что в файлах –

DataBASE_PSDR v2.0.xx – 1Region_CB Band, и

DataBASE_PSDR v18.x - 1Region_CB Band

включен Band Plan 1-го региона IARU и CB Радио.

🔊 PowerSDR Setup				
General Audio Display DSP	Transmit PA Settings Appe	arance Keyboard Ext. Ctrl CAT Control	Tests	
Hardware Config Options Calibration Filters RX2 Navigation				
Hardware Config Options Calibration Filters RX2 Navigation SDR-1000 Config LPT Address: 378 LPT Delay: 0 USB Adapter PA Present ATU Present XVTR Present XVTR Present Receive Only				
Reset Database Import Data	base Export Database	OK Cancel A	Apply	

Выбираем папку в зависимости от используемой версии программы PowerSDR:

Открыть		? 🗙
Папка:	🗁 Раскрытие_TX SDR_xml 🛛 🕑 🤌 📁 🛄 т	
Недавние документы	DataBASE_PSDR v2.0.xx - IARU 1Region_CB Band DataBASE_PSDR v18.x - IARU 1Region_CB Band	
Рабочий стол		
汐 Мои документы		
Мой компьютер		
	Имя файла:	рыты
Сетевое	Тип файлов: PowerSDR Database Files (*.xml) 🗸 От	мена

Выбираем файл:

Открыть					? 🛛
Папка:	🗀 DataBASE_P	PSDR v2.0.xx - IARU 1Region_C 💙	00	📂 🛄 •	
Недавние документы Рабочий стол Мои документы	database_51K	xml			
Мой компьютер					
	Имя файла:	database_S1Kxml		~ (Открыть
Сетевое	Тип файлов:	PowerSDR Database Files (*.xml)		✓	Отмена

Нажимаем кнопку <Открыть>

После импорта database необходимо произвести все калибровки и настройки программы !

После всех настроек и проверки работоспособности программы желательно сформировать свою 'рабочую' базу - нажатием кнопки Export Database. Этот файл необходим в дальнейшем для быстрого восстановления работы программы PowerSDR в аварийных ситуациях.